

## Drucker ElmiPrint Epson C6000AE und C6500AE Serie

### Reinigen der automatischen Schneidevorrichtung (nur für Modelle mit automatischer Schneidevorrichtung)

1. Entnehmen Sie eventuell eingelegtes Papier.
2. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
3. Schaben Sie am festen Messer anhaftenden Klebstoff mit einem Schlitzschraubendreher (Klingenbreite 1,8-3mm) ab, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Kratzen Sie den Klebstoff vom Messerende zur Mitte hin ab.

